

HunterDouglas 



Repetidor
PowerView™
GUÍA DE INICIO RÁPIDO

HunterDouglas 

MOTORIZACIÓN
PowerView™



1

REPETIDOR




TRANSFORMADOR



Conecta el Repetidor al transformador

Cada kit contiene un Repetidor PowerView™ y un transformador, asegúrate que el conector USB entre completamente.

2



Conecta el transformador a un enchufe de luz

El LED verde prenderá para indicar que el Repetidor está encendido, pero que no se ha unido a una red PowerView™. Se recomienda un Repetidor en cada habitación que contenga cortinas con PowerView™. Asegúrate que el repetidor apunte hacia arriba y el enchufe este conectado a corriente.

3



Une el Repetidor a la red PowerView™



Prueba la señal de repetidor

Mantén presionado el botón **P** en la parte posterior del Hub PowerView™. La luz en el Repetidor PowerView™ debe encenderse en **VERDE**. Si no lo hace, puede que tengas que mover la ubicación del Repetidor o agregar un Repetidor adicional.

Restablecer el repetidor

Para restablecer el Repetidor y ponerlo nuevamente en modo de búsqueda de red mantén presionado el botón hasta que el LED verde encienda, esto indica que el Repetidor está encendido pero no se ha unido a una red PowerView™.



Solución de problemas

- Mi Repetidor no parpadea cuando mando la señal de prueba del Hub PowerView™.
- Asegúrate de que el conector USB entró completamente al transformador y el transformador esté conectado correctamente a un enchufe eléctrico con corriente.
- Prueba el repetidor con un transformador diferente.
- Agrega el repetidor a la red PowerView™.

HunterDouglas 

hunterdouglas.com.mx

Hunter Douglas de México S.A. de C.V.
Todos los derechos reservados.